




SILVERSTONE

Front Panel Storage

FS303-12G / FS304-12G / FS305-12G



5.25" device bay to 3.5" SAS-12G/SATA-6 Gbit/s
trayless hot-swap cage

Installation and system optimization guide:

The following manual and guides were carefully prepared by the SilverStone engineering team to help you maximize the potential of your SilverStone product. Please keep this manual for future reference when upgrading or performing maintenance on your system. A copy of this manual can also be downloaded from our website at:

- Product Overview ----- P.1
- Installation Chart ----- P.6
- Indicator Status ----- P.10
- Warranty ----- P.18

Product Overview

Introduction

To accommodate PC user's need for more storage flexibility and convenience, SilverStone created a line of front bay storage products called the FS series. These are 5.25" bay chassis designed to fit 3.5" or 2.5" SAS-12G /SATA-6Gbit/s drives. Equipped with release handle made out of finely brushed aluminum, hot-swapping drives is extremely quick and comfortable. Built-in cooling fan behind the chassis ensures drive and run cool for extended life while individual LED indicators let user easily monitor drive status in one glance. For security, each drive tray also has metal key lock. For those that need to upgrade their current PC with more drives, SilverStone's FS series is a great choice



FS303-12G



FS304-12G



FS305-12G

Special Features


- Fits 3.5" SAS-12G/SATA-6Gbit/s drives in 5.25" device bay
- Adjustable drive status LED and fan control system
- Trayless & screwless design
- Individual metal key lock for each drive for extra security
- All aluminum body with beautiful hairline brushed finish
- Independent drive status LED
- Built-in cooling fan for excellent heat dissipation
- Fully supports Hot-Swap function

Specifications


Model	SST-FS303B-12G, SST-FS304B-12G, SST-FS305B-12G	
Color	Black	
Material	Aluminum and front bezel with plastic clip button	
Form factor	5.25" drive bay	
Drive support	3.5" SAS/SATA HDD or SSD	
Transfer rate	Up to 12 Gbit/s (dependent on drive speed)	
Host interface	7-Pin SATA connector X3 or SAS primary channel connection (FS303-12G)	
	7-Pin SATA connector X4 or SAS primary channel connection (FS304-12G)	
	7-Pin SATA connector X5 or SAS primary channel connection (FS305-12G)	
Power connector	SATA 15-Pin X2	
Drive door security	Triangle metal key lock design	
Number of Key	2	
LED indicator	Power ON : Blue	
	Accessing : Purple blinking	
Cooling fan	70mm fan x 1, 3000rpm (FS303-12G)	
	80mm fan x 1, 3000rpm (FS304-12G, FS305-12G)	
Switch button	Fan speed	High/Low
	HDD LED	ON/OFF
Net weight	1.02kg (FS303-12G)	
	1.45kg (FS304-12G)	
	1.40kg (FS305-12G)	
Dimension	146 mm (W) X 86 mm (H) X 198 mm (D) , (FS303-12G)	
	146 mm (W) X 126 mm (H) X 199 mm (D) , (FS304-12G)	
	146 mm (W) X 126 mm (H) X 199 mm (D) , (FS305-12G)	

Product Overview


FS303-12G



FS304-12G



FS305-12G

**ENGLISH**

A1 = Power LED
 A2 = HDD power & access LED
 A3 = Triangle Safety lock

DEUTSCH

A1 = Strom LED
 A2 = HDD/SSD Strom & LED ablesen
 A3 = Dreieckigen Metallschloss

FRANCAIS

A1 = DEL power
 A2 = HDD/SSD power & accès DEL
 A3 = Serrure triangulaire de sécurité

ESPAÑOL

A1 = Power LED
 A2 = HDD/SSD indicador LED de power & acceso
 A3 = Cerradura de seguridad de forma triángulo

ITALIANO

A1 = Elettricità LED
 A2 = HDD/SSD elettricità & accesso LED
 A3 = Serratura di sicurezza triangolare

РУССКИЙ

A1 = источника питания LED
 A2 = Источник питания HDD/SSD и считывание индикаторов LED
 A3 = Треугольный замок безопасности

Product Overview

繁體中文

- A1 = 電源LED狀態燈號
- A2 = HDD 電源 & LED狀態燈號
- A3 = 三角安全鎖

簡體中文

- A1 = 電源LED状态灯号
- A2 = HDD 电源 & LED状态灯号
- A3 = 三角安全锁

日本語

- A1 = 電源LED
- A2 = HDD/SSD 電源& LED読み取ります
- A3 = 三角形セキュリティロック

한국어


- A1 = 전원 LED
- A2 = HDD/SSD 전원 & 업로드 LED
- A3 = 삼각형 안전 열쇠

ไทย


- A1 = สวิตช์ไฟ LED
- A2 = สวิตช์ไฟ HDD/SSD และการอ่านค่า LED
- A3 = กุญแจสามเหลี่ยม

Product Overview


FS303-12G



FS304-12G



FS305-12G

**ENGLISH**

- B1 = 7pin SATA connector
- B2 = 15pin power connector
- B3 = FAN Speed switch Speed switch High (3000rpm)/Low (2400rpm)
- B4 = HDD LED Switch (ON/OFF)

DEUTSCH

- B1 = SATA Datenübertragung Anschlüsse
- B2 = 15pin Netzanschluss
- B3 = Die Lüfterdrehzahl Schalter chnelle Geschwindigkeit (3000rpm) / langsame Geschwindigkeit (2400rpm)
- B4 = HDD/SSD LED Schalter (Ein / Aus)

FRANCAIS

- B1 = Câble de données signaux SATA
- B2 = Câble d'alimentation SATA
- B3 = Changement de la force de la ventilation Forte (3000rpm)/Faible (2400rpm)
- B4= DEL HDD/SSD Allumer/Eteindre (ON/OFF)

ESPAÑOL

- B1 = 7pin conector señal de datos
- B2 = 15pin SATA conector de alimentación
- B3 = Interruptor de velocidad de ventilador Alto (3000rpm)/Bajo (2400rpm)
- B4 = HDD/SSD LED Interruptor (activado/desactivado)

ITALIANO

- B1= SATA connettore segnale dati
- B2 = SATA elettricità connettore
- B3 = Interruttore di velocità ventola Veloce (3000rpm)/ Piano (2400rpm)
- B4 = HDD/SSD LED interruttore (permettere / disabilitare)

РУССКИЙ

- B1 = разъем передачи данных SATA
- B2 = 15-контактный разъем питания SATA
- B3 = переключатель скорости вентилятора Высокая скорость(3000 оборотов в минуту)/низкая скорость (2400оборотов в минуту)
- B4 = переключатель индикатора LED HDD/SSD (вкл/выкл)

Product Overview

繁體中文

- B1 = 7pin資料接頭
- B2 = 15pin SATA電源接頭
- B3 = 風扇速度切換開關 快 (3000rpm)/慢 (2400rpm)
- B4 = HDD LED 開關 (開/關)

簡體中文

- B1 = 7pin資料接頭
- B2 = 15pin SATA電源接頭
- B3 = 風扇速度切換開關 快 (3000rpm)/慢 (2400rpm)
- B4 = HDD LED 開關 (開/關)

日本語

- B1 = 7pinデータ伝送コネクタ
- B2 = 15pin SATA 電源コネクタ
- B3 = 扇風機速度切換スイッチ 高速 (3000rpm)/低速 (2400rpm)
- B4 = HDD/SSD LED 切換スイッチ (オン/オフ)

한국어

- B1 = SATA 데이터 전송 커넥터
- B2 = 15pin 전원 커넥터
- B3 = 냉각팬 속도 전환 스위치 고속(3000rpm)/저속(2400rpm)
- B4 = HDD/SSD LED 전환 스위치(개/폐)

ไทย

- B1 = SATA หัวต่อถ่ายโอนข้อมูลเอกสาร
- B2 = 15pin SATA หัวต่อสวิตซ์ไฟ
- B3 = สวิตซ์เปิดปิดสลับความเร็วของพัดลม ความเร็วสูง / ความเร็วต่ำ
- B4 = HDD/SSD LED สวิตซ์เปิดปิด (เปิด/ ปิด)

Installation Chart

Before you begin, please make sure that you

- ❶ have all components collected
- ❷ check that all components do not have compatibility problems with each other or with the case
- ❸ if possible, assemble the components outside the case first to make sure they are working
- ❹ keep the motherboard manual ready for reference during installation
- ❺ prepare a Phillips screwdriver.

01

Open drive door

**DEUTSCH**

Entfernen Sie die Vorderrahmen

繁體中文

打開硬碟門

FRANCAIS

Ouvrir la lunette avant

簡體中文

打开硬盘门

ESPAÑOL

Abrir el marco frontal

日本語

フロントフレームをオンにします

ITALIANO

Aprire il frontalino

한국어

앞쪽 프레임을 엽니다

РУССКИЙ

Открыть внешнюю панель

ไทย

เปิดกรอบด้านหน้า

02

Install drive

**DEUTSCH**

Legen Sie die Festplatte ein

繁體中文

安裝硬碟

FRANCAIS

Installer le disque dur

簡體中文

安裝硬盤

ESPAÑOL

Instalar la unidad de disco duro

日本語

ハードディスクをインストールします

ITALIANO

Installare i dischi

한국어

하드디스크를 장착합니다

РУССКИЙ

Установить жесткий диск

ไทย

ติดตั้งฮาร์ดดิสก์

Installation Chart

03

Install drive chassis into case



DEUTSCH

Bauen Sie die Festplatte ins Gehäuse ein

FRANCAIS

Installer le châssis du disque dur dans l'emplacement

ESPAÑOL

Instalar el chasis de disco en la carcasa

ITALIANO

Installare chassis dischi in caso

РУССКИЙ

Установить жесткий диск в отсек для носителей в корпусе ПК

繁體中文

放入機殼

簡體中文

放入机壳

日本語

ハードディスク固定台を機械ケース中に入れます

한국어

SATA와 전원 케이블을 연결합니다

ไทย

ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้ากับตัวถังไบนแน

04

Connect SATA and power cable



DEUTSCH

Schließen Sie SATA an die Leitung an

FRANCAIS

Brancher le SATA et le câble d'alimentation

ESPAÑOL

Conecta SATA y la cable de alimentación

ITALIANO

Collegare SATA e cavo di alimentazione

РУССКИЙ

Соединить SATAc кабелем источника питания

繁體中文

連接SATA 線與電源線

簡體中文

连接SATA 线与电源线

日本語

SATAを電力線と接続します

한국어

나사를 채웁니다

ไทย

เชื่อมต่อ SATA เข้ากับสายสวิตซ์ไฟ

05

Secure with screws

**DEUTSCH**

Schrauben Sie ein

FRANCAIS

Visser la vis

ESPAÑOL

Asegurar con tornillos

ITALIANO

Fissare con viti

РУССКИЙ

Закрутить винты

繁體中文

鎖上螺絲固定

簡體中文

鎖上螺絲固定

日本語

ねじをしめる

한국어

나사를 채웁니다

ไทย

ล็อคสกรู

06

Close drive door

**DEUTSCH**

Machen Sie den Vorderrahmen zu

FRANCAIS

Fermer la lanette avant

ESPAÑOL

Cerrar el marco frontal

ITALIANO

Chiudere il frontalino

РУССКИЙ

Закрыть панель

繁體中文

關上硬碟門

簡體中文

关上硬盘门

日本語

フロントフレームをオフにします

한국어

프레임을 닫습니다

ไทย

ปิดกรอบด้านหน้า

Installation Chart

07

Installation complete

DEUTSCH

Komplettinstallation

FRANCAIS

Installation complète

ESPAÑOL

Instalación completada

ITALIANO

Completamento installazione

РУССКИЙ

Установка завершена

繁體中文

完成

簡體中文

完成

日本語

インストール完成

한국어


설치가 완성되었습니다

ไทย

ติดตั้งเสร็จ

Indicator Status

FS303-12G



ENGLISH

LED	A2		
State	HDD in	HDD Access	B4 DISABLE
Color	Blue	Purple	Blue
Blink	x	o	x

* When turning B4 switch to DISABLE position, the LED indication for HDD accessing will not work. In this case, the front LED is displayed in solid blue only and that means it is with the power ON function only but without blinking accessing signal.

* A2 LED is shown BLUE when the power is in.

DEUTSCH

LED	A2		
Status	HDDeinfügen	HDD Zugriffen	B4 Deaktivieren
Farbe	blau	lila	blau
Blinken	x	o	x

*Beim Einstellen des B4-Schalters auf die DISABLE-Position funktioniert die LED-Anzeige für Festplattenzugriff nicht. Bei diesem Zeitpunkt vorne zeigt die LED-Anzeige nur blau, es bedeutet, aber die Signale blinken nicht lesen.

* Beim Einschalten des Stroms, A2 LED zeigt blau.

FRANCAIS

LED	A2		
Etat	HDD branché	Accès HDD	B4 sur DÉACTIVÉ
Couleur	bleu	violet	bleu
Clignotement	x	o	x

*Lorsque vous mettez le commutateur B4 en position DISABLE, l'indicateur LED d'accès au disque dur ne marchera pas. Dans ce cas l'indicateur DEL de devant est d'un bleu continu seulement, c'est-à-dire que celui-ci est allumé mais ne donne pas de clignotant pour signal d'accès

* A2 DEL est bleu quand le bouton est sur on

ESPAÑOL

LED	A2		
Estado	HDD in	HDD Acceso	B4 Desactivar
Color	Azul	Morado	Azul
Intermitente	x	o	x

*Cuando el interruptor B4 se pone en la posición DISABLE el indicador LED para el acceso al HDD no funcionará, el indicador de acceso LED frontal demuestra en azul continuo solo y significa que solo está encendido pero sin el señal intermitente de acceso.

* A2 LED demuestra en color AZUL cuando está activado.

Indicator Status

ITALIANO

LED	A2		
Stato	HDD esistere	HDD accesso	B4 DISABILITA
Colore	Blu	Viola	Blu
Lampeggiare	x	o	x

*Quando si porta l'interruttore B4 in posizione DISABLE, l'indicazione LED per l'accesso all'HDD non funziona. In questo caso, la parte anteriore accesso LED è visualizzata solo in blu fisso e che significa che è con l'elettricità ON funzione solo ma senza lampeggiante segnale accedere.

* A2 LED LED è mostrato BLU quando elettricità è ON..

РУССКИЙ

LED	A2		
Состояние	HDD Установлен	Доступ к HDD	B4 выкл
Цвет	Синий	Фиолетовый	Синий
Мигание	x	o	x

При повороте переключателя B4 в положение DISABLE LED-индикация доступа к HDD не будет работать. В это время передний индикатор LED может постоянно светиться синим, это означает, что происходит соединение с источником питания, но не происходит считывания информации (которое индицируется частым миганием синего сигнала).

* При включении источника питания, индикатор LED A2 загорается синим цветом.

繁體中文

LED	A2		
狀態	HDD 置入	HDD 存取	B4斷開
顏色	藍	紫	藍
閃爍	x	o	x

*當B4開關切為 DISABLE位置時，HDD讀取訊號LED指示燈將關閉，LED在將電源開啟的狀態下顯示為藍燈恆亮，但這僅用於指示電源開啟，並不表示在讀取訊號中

*A2 LED在電源開啟的狀態下顯示為藍燈恆亮

簡體中文

LED	A2		
状态	HDD 置入	HDD 存取	B4断开
颜色	蓝	紫	蓝
闪烁	x	o	x

*当B4开关切为 DISABLE位置时，HDD读取讯号LED指示灯将关闭，LED在将电源开启的状态下显示为蓝灯恒亮，但这仅用于指示电源开启，并不表示在读取信号中

*A2 LED在电源开启的状态下显示为蓝灯恒亮

日本語

LED	A2		
状態	HDD入れる	HDDアクセス	B4オフ
色	青	紫	青
閃爍	x	o	x

* B4スイッチをDISABLEに切り換えると、HDDアクセス表示LEDは無効となります。この時、フロントのLEDはずっとが点灯になった場合は、電源があることです。でも、点滅のアクセス信号がありません。

* 電源をオンにする時、A2 LEDは青色になります。

Indicator Status

한국어

LED	A2		
상태	HDD 설치	HDD 액세스	B4 DISABLE
색깔	파란색	보라색	파란색
깜빡임	x	o	x

* B4가 오프 위치에 있으면 HDD/SSD 업로드 기능이 정지합니다. 이때 전면의 LED 램프는 파란색만 켜지고 전원만 들어와 있음을 의미합니다. 깜빡이는 업로드 신호는 없습니다.

*전원을 켤 때 A2 LED에 파란색 불이 들어 옵니다.


ไทย

LED	A2		
ลักษณะ	การวาง	แสดงผล	B4 ปิดใช้งาน
สี	น้ำเงิน	ม่วง	น้ำเงิน
ไฟกระพริบ	x	o	x

*เมื่อหมุนสวิตช์ B3 ไปที่ตำแหน่ง ปิดใช้งาน, ไฟแสดงสถานะ LED สำหรับการเข้าถึง HDD จะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ด้านหน้าของจอ LED จะแสดงผลเป็นสีน้ำเงินวาววับ แสดงให้เห็นมีไฟ แต่ไม่มีไฟกระพริบที่เป็นสัญญาณการอ่าน

* เมื่อปิดสวิตช์ไฟ A1 LED จะแสดงผลเป็นสีน้ำเงิน

FS304-12G



ENGLISH

LED	A2		
State	HDD in	HDD Access	B4 DISABLE
Color	Blue	Purple	Blue
Blink	x	o	x

* When turning B4 switch to DISABLE position, the LED indication for HDD accessing will not work. In this case, the front LED is displayed in solid blue only and that means it is with the power ON function only but without blinking accessing signal.

* A2 LED is shown BLUE when the power is in.

DEUTSCH

LED	A2		
Status	HDDeinfügen	HDD Zugriffen	B4 Deaktivieren
Farbe	blau	lila	blau
Blinken	x	o	x

* Beim Einstellen des B4-Schalters auf die DISABLE-Position funktioniert die LED-Anzeige für Festplattenzugriff nicht. Bei diesem Zeitpunkt vorne zeigt die LED-Anzeige nur blau, es bedeutet, aber die Signale blinken nicht lesen.

* Beim Einschalten des Stroms, A2 LED zeigt blau.

Indicator Status

FRANCAIS

LED	A2		
Etat	HDD branché	Accès HDD	B4 sur DÉSACTIVÉ
Couleur	bleu	violet	bleu
Clignotement	x	o	x

*Lorsque vous mettez le commutateur B4 en position DISABLE, l'indicateur LED d'accès au disque dur ne marchera pas. Dans ce cas l'indicateur DEL de devant est d'un bleu continu seulement, c'est-à-dire que celui-ci est allumé mais ne donne pas de clignotant pour signal d'accès

* A2 DEL est bleu quand le bouton est sur on

ESPAÑOL

LED	A2		
Estado	HDD in	HDD Acceso	B4 Desactivar
Color	Azul	Morado	Azul
Intermitente	x	o	x

*Cuando el interruptor B4 se pone en la posición DISABLE el indicador LED para el acceso al HDD no funcionará, el indicador de acceso LED frontal demuestra en azul continuo solo y significa que solo está encendido pero sin el señal intermitente de acceso.

* A2 LED demuestra en color AZUL cuando está activado.

ITALIANO

LED	A2		
Stato	HDD esistere	HDD accesso	B4 DISABILITA
Colore	Blu	Viola	Blu
Lampeggiare	x	o	x

*Quando si porta l'interruttore B4 in posizione DISABLE, l'indicazione LED per l'accesso all'HDD non funziona. In questo caso, la parte anteriore accesso LED è visualizzata solo in blu fisso e che significa che è con l'elettricità ON funzione solo ma senza lampeggiante segnale accedere.

* A2 LED LED è mostrato BLU quando elettricità è ON..

РУССКИЙ

LED	A2		
Состояние	HDD Установлен	Доступ к HDD	B4 выкл
Цвет	Синий	Фиолетовый	Синий
Мигание	x	o	x

*Когда B4 находится в выключенном положении, функция считывания носителей HDD/SSD будет остановлена. В это время передний индикатор LED может постоянно светиться синим, это означает, что происходит соединение с источником питания, но не происходит считывания информации (которое индицируется частым миганием синего сигнала).

* При включении источника питания, индикатор LED A2 загорается синим цветом.

繁體中文

LED	A2		
狀態	HDD 置入	HDD 存取	B4斷開
顏色	藍	紫	藍
閃爍	x	o	x

*當B4開關切為 DISABLE位置時, HDD讀取訊號LED指示燈將關閉, LED在將電源開啟的狀態下顯示為藍燈恆亮, 但這僅用於指示電源開啟, 並不表示在讀取訊號中

*A2 LED在電源開啟的狀態下顯示為藍燈恆亮

Indicator Status

简体中文

LED	A2		
状态	HDD 置入	HDD 存取	B4断开
颜色	蓝	紫	蓝
闪烁	x	o	x

*当B4开关切为 DISABLE位置时, HDD读取讯号LED指示灯将关闭, LED在将电源开启的状态下显示为蓝灯恒亮, 但这仅用于指示电源开启, 并不表示在读取信号中

*A2 LED在电源开启的状态下显示为蓝灯恒亮

日本語

LED	A2		
状態	HDD入れる	HDDアクセス	B4オフ
色	青	紫	青
閃爍	x	o	x

* B4をオフの位置にする時、HDD/SSDのアクセス機能は止まります。この時、フロントのLEDはずっとが点灯になった場合は、電源があることです。でも、点滅のアクセス信号がありません。

* 電源をオンにする時、A2 LEDは青色になります。

한국어

LED	A2		
상태	HDD 설치	HDD 액세스	B4 DISABLE
색깔	파란색	보라색	파란색
깜빡임	x	o	x

* B4가 오프 위치에 있으면 HDD/SSD 업로드 기능이 정지합니다. 이때 전면의 LED 램프는 파란색만 켜지고 전원만 들어와 있음을 의미합니다. 깜빡이는 업로드 신호는 없습니다.

*전원을 켤 때 A2 LED에 파란색 불이 들어 옵니다.

ไทย


LED	A2		
ลักษณะ	การวาง	แสดงผล	B4 ปิดใช้งาน
สี	น้ำเงิน	ม่วง	น้ำเงิน
ไฟกระพริบ	x	o	x

*เมื่อหมุนสวิตช์ B3 ไปที่ตำแหน่ง ปิดใช้งาน, ไฟแสดงสถานะ LED สำหรับการเข้าถึง HDD จะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ด้านหน้าของจอ LED จะแสดงผลเป็นสีน้ำเงินวาววับ แสดงให้เห็นมีไฟ แต่ไม่มีไฟกระพริบที่เป็นสัญญาณการอ่าน

* เมื่อปิดสวิตช์ไฟ A1 LED จะแสดงผลเป็นสีน้ำเงิน

Indicator Status

FS305-12G



ENGLISH

LED	A2		
State	HDD in	HDD Access	B4 turn OFF
Color	Blue	Purple	Blue
Blink	x	o	x

*When B4 switch is turned to OFF position, the HDD accessing function is disable. In this case, the front LED is displayed in solid blue only and that means it is with the power ON function only but without blinking accessing signal.

* A1 LED is shown BLUE when the power is in.

DEUTSCH

LED	A2		
Status	HDDeinfügen	HDD Zugriffen	B4 zumachen
Farbe	blau	lila	blau
Blinken	x	o	x

* Bei B4 ausgeschaltet ist, wird die Lesenfunktion des HDD/SSD beendet. Bei diesem Zeitpunkt vorne zeigt die LED-Anzeige nur blau, es bedeutet, aber die Signale blinken nicht lesen.

* Beim Einschalten des Stroms, A2 LED zeigt blau.

FRANCAIS

LED	A2		
Etat	HDD branché	Accès HDD	B4 sur OFF
Couleur	bleu	violet	bleu
Clignotement	x	o	x

* Quand B4 est éteint (OFF), la fonction d'accès à HDD/SSD est désactivée. Dans ce cas l'indicateur DEL de devant est d'un bleu continu seulement, c'est-à-dire que celui-ci est allumé mais ne donne pas de clignotant pour signal d'accès

* A2 DEL est bleu quand le bouton est sur on

ESPAÑOL

LED	A2		
Estado	HDD in	HDD Acceso	B4 Apagado
Color	Azul	Morado	Azul
Intermitente	x	o	x

*Cuando el interruptor B4 está en posición OFF, la función de acceso de HDD/SSD está desactivada. En este caso, el indicador de acceso LED frontal demuestra en azul continuo solo y significa que solo está encendido pero sin el señal intermitente de acceso.

* A2 LED demuestra en color AZUL cuando está activado.

Indicator Status

ITALIANO

LED	A2		
Stato	HDD esistere	HDD accesso	B4 spegnere
Colore	Blu	Viola	Blu
Lampeggiare	x	o	x

* Quando l'interruttore B4 è spegnere in posizione OFF, l'HDD / SSD funzione l'accesso è disabilitata. In questo caso, la parte anteriore accesso LED è visualizzata solo in blu fisso e che significa che è con l'elettricità ON funzione solo ma senza lampeggiante segnale accedere.

* A2 LED LED è mostrato BLU quando elettricità è ON..

РУССКИЙ

LED	A2		
Состояние	HDD Установлен	Доступ к HDD	B4 Выключатель
Цвет	Синий	Фиолетовый	Синий
Мигание	x	o	x

*Когда B4 находится в выключенном положении, функция считывания носителей HDD/SSD будет остановлена. В это время передний индикатор LED может постоянно светиться синим, это означает, что происходит соединение с источником питания, но не происходит считывания информации (которое индицируется частым миганием синего сигнала).

* При включении источника питания, индикатор LED A2 загорается синим цветом.

繁體中文

LED	A2		
狀態	HDD 置入	HDD 存取	B4關閉
顏色	藍	紫	藍
閃爍	x	o	x

*當B4關閉切為OFF位置時，HDD讀取信號閃爍指示燈將關閉，LED在將電源開啟的狀態下顯示為藍燈恆亮。

*A2 LED在電源開啟的狀態下顯示為藍燈恆亮

簡体中文

LED	A2		
状态	HDD 置入	HDD 存取	B4关闭
颜色	蓝	紫	蓝
闪烁	x	o	x

*当B4开关切为OFF位置时，HDD读取信号闪烁指示灯将关闭，LED在将电源开启的状态下显示为蓝灯恒亮。

*A2 LED在电源开启的状态下显示为蓝灯恒亮

日本語

LED	A2		
状態	HDD入れる	HDDアクセス	B4オフ
色	青	紫	青
閃爍	x	o	x

* B4をオフの位置にする時、HDD/SSDのアクセス機能は止まります。この時、フロントのLEDはずっとが点灯になった場合は、電源があることです。でも、点滅のアクセス信号がありません。

* 電源をオンにする時、A2 LEDは青色になります。

Indicator Status

한국어

LED	A2		
상태	HDD 설치	HDD액세스	B4 오프
색깔	파란색	보라색	파란색
깜빡임	X	O	X

* B4가 오프 위치에 있으면 HDD/SSD 업로드 기능이 정지합니다. 이때 전면의 LED 램프는 파란색만 켜지고 전원만 들어와 있음을 의미합니다. 깜빡이는 업로드 신호는 없습니다.

*전원을 켤 때 A2 LED에 파란색 불이 들어 옵니다.

ไทย

LED	A2		
ลักษณะ	การวาง	แสดงผล	B4 ปิด
สี	น้ำเงิน	ม่วง	น้ำเงิน
ไฟกระพริบ	X	O	X

* เวลาที่ปรับตำแหน่ง B4 ไปที่ปิด ฟังก์ชันอ่านค่า HDD / SSD ก็จะหยุด ซึ่งเวลานี้ด้านหน้าของจอ LED จะแสดงผลเป็นสีน้ำเงินวาววับ แสดงให้เห็นมีไฟ แต่ไม่มี ไฟกระพริบที่เป็นสัญญาณการอ่าน

* เมื่อปิดสวิตซ์ไฟ A2 LED จะแสดงผลเป็นสีน้ำเงิน

Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America and Australia.

For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor.

本产品自购买之日起，于中国地区（不包含澳门、香港特别行政区）享有一年有限責任保固（部分产品为二年，三年或五年）。详细保固年限请参照官方网站 <https://silverstonetek.com.cn/> 公布之产品型号为依据。

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - a) Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
 - b) Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - c) Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
 - d) Warranty mark/stickers are not removed or broken.

Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.

2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.

3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.

4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser.

5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.

6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>. Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America (usasupport@silverstonetek.com)

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested.

Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All products should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only (support@silverstonetek.com)

Your goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.

SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe (support.eu@silverstonetek.de)

For China (support@silverstonetek.com.cn)

For all other regions (support@silverstonetek.com)

Warranty

3.5" 硬盘储存装置		有毒有害物质/元素及其化学含量表				
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	-	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○
钥匙	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○



产品合格证

 检验员：杨01
 生产日期：见产品条码

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

—：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。且该限用物质为排除项目

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com

NO: G11237960