

DEUTSCH
Verbinden Sie den ECM24-ARGB mit der 5-V-ARGB-Motherboard-Stiftleiste oder den ARGB-Controller mit dem ARGB-Kabel (4 bis 1 Pin).

FRANÇAIS
Raccordez l'ECM24 -ARGB à l'embase de la carte mère ARGB 5 V ou au contrôleur ARGB avec le câble ARGB 4-1 broche.

ESPAÑOL
Conecte el ECM24-ARGB al conector de 5V ARGB o el controlador ARGB con el cable ARGB 4-1pines.

ITALIANO
Collegare ECM24 -ARGB al connettore della scheda madre ARGB a 5 V o al controller ARGB con il cavo ARGB a 4-1 pin.

ไทย
เชื่อมต่อ ECM24 -ARGB เข้ากับหัวต่อเมนบอร์ด 5V ARGB หรือคอนโทรลเลอร์ ARGB ด้วยสายเคเบิล ARGB 4-1 พิน

РУССКИЙ
Подключите разъём ECM24-ARGB к разъёму 5V ARGB на материнской плате или контроллеру ARGB с помощью 4-1pin ARGB кабеля.

繁體中文
使用ARGB 3pin線將ECM24 -ARGB連接到5V ARGB主板接頭或ARGB控制器。

簡體中文
使用ARGB 3pin線將ECM24-ARGB連接到5V ARGB主板接頭或ARGB控制器。

日本語
ARGB 4-1ピンケーブルでECM24 -ARGBを5V ARGBマザーボードヘッダまたはARGBコントローラに接続します。

한국어
5V ARGB 마더보드 헤더에 ECM24-ARGB를 연결하거나, ARGB 4-1 핀 케이블을 지원하는 ARGB 컨트롤러에 연결합니다.



M.2 NVMe SSD NGFF M key to PCIe x4 ARGB adapter card with heatsink and thermal pad



ECM24-ARGB

1

Remove the two plastic wrap on the gray thermal pad and apply on ECM24 -ARGB where the M.2 SSD will be installed.



DEUTSCH
Entfernen Sie die beiden Plastikfolien von der grauen Wärmefalle und tragen Sie sie an der Stelle anm ECM24-ARGB auf, an der die M.2-SSD installiert wird.

РУССКИЙ
Снимите две пластиковые наклейки с серой термолосадки и нанесите на ECM24-ARGB, где будет установлен M.2 SSD.

FRANÇAIS
Retirez les deux emballages en plastique de la plaquette thermique grise et placez-la sur l'ECM24 -ARGB à l'endroit où le SSD M.2 va être installé.

繁體中文
取下灰色導熱片上的兩個貼膜，並塗在將要安裝M.2 SSD的ECM24 -ARGB上。

ESPAÑOL
Retire los dos envoltorios de plástico de la almohadilla térmica gris y colóquela en el ECM 24-ARGB donde se instalará el SSD M.2

簡體中文
撕下灰色导热片上的两个贴膜后将其黏贴在ECM24-ARGB的M.2 SSD安裝位置。

ITALIANO
Rimuovere le due pellicole trasparenti dal pad termico grigio e applicarlo su ECM24 -ARGB in cui è installato l'SSD M.2.


日本語
サーマルパッドのフィルム2枚を剥がして、ECM24 -ARGBのM.2 SSDが装着される場所に貼ります。

ไทย
แกะห่อพลาสติกจากแผ่นระบายความร้อนสีเทาสองฟลและติดตั้งบน ECM24 -ARGB ตรงจุดติดตั้ง M.2 SSD

한국어
회색 써멀 패드 위의 비닐을 제거하고, M.2 SSD가 장착될 ECM-24-ARGB에 적용합니다.

2

Install M.2 NVMe SSD and put the semi-circular notch of the M.2 SSD in the circular notch of the M.2 nut.



DEUTSCH
Installieren Sie die M.2-NVMe-SSD und platzieren Sie die halbrunde Kerbe der M.2-SSD in der runden Kerbe der M.2-Mutter.

РУССКИЙ
Установите M.2 NVMe SSD и поместите полукруглую выемку M.2 SSD в круглую выемку гайки M.2.

FRANÇAIS
Installez le SSD NVMe M.2 et mettez l'encoche semi-circulaire du SSD M.2 dans l'encoche circulaire de l'écrou M.2.

繁體中文
安裝M.2 NVMe SSD，並將M.2 SSD的半圓形槽口插入M.2螺母的圓形槽口。

ESPAÑOL
Instala el SSD NVMe M.2 y coloque la muesca semi-circular del SSD M.2 en la muesca circular de la tuerca M.2.

簡體中文
安裝M.2 NVMe SSD，並將M.2 SSD的半圓形槽口插入M.2螺母的圓形槽口。

ITALIANO
Installare l'SSD M.2 NVMe e collocare la tacca semicircolare dell'SSD M.2 nella tacca circolare del dado M.2.

日本語
Install M.2 NVMe SSDを装着し、M.2 SSDの半円形ノッチをM.2ナットの円形ノッチに入れます。

ไทย
ติดตั้ง M.2 NVMe SSD และใส่รูบนนัทปรับจูนของของ M.2 SSD ในรูบนนัทจูนของนัท M.2

한국어
M.2 NVMe SSD를 장착하고, M.2 너트의 원형 노치에 M.2 SSD의 반원형 노치를 놓습니다.

Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America and Australia. For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor. 本产品自购买之日起，于中国地区（不包含澳门，香港特别行政区）享有一年有限责任保固（部分产品为二年，三年或五年）。详细保固年限请参考官方网站 <https://silverstonetek.com.cn/> 公布之产品型号为依据。

Warranty terms & conditions

- Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
 - Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
 - Warranty mark/stickers are not removed or broken. Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
- Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
- Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
- Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser.
- You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
- If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>. Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America (usasupport@silverstonetek.com)
SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All products should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>
For Australia only (support@silverstonetek.com)
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.
SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)
For Europe (support.eu@silverstonetek.de) **For China** (support@silverstonetek.com.cn), **For all other regions** (support@silverstonetek.com)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

有毒有害物质/元素及其化学含量表

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
导热贴	○	○	○	○	○	○
导热鳍片	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

产品合格证


检验员：检01
生产日期：见产品条码



NO.G11239260

3

Press down M.2 NVMe SSD and fix the M.2 nut with M.2 SSD screw.



DEUTSCH

Drücken Sie die M.2-NVMe-SSD nach unten und befestigen Sie die M.2-Mutter mit der M.2-SSD-Schraube.

FRANÇAIS

Enfoncez le SSD NVMe M.2 et fixez l'écrou M.2 avec la vis pour SSD M.2.

ESPAÑOL

Presione el SSD NVMe M.2 y encaje la tuerca M.2 con el tornillo del SSD M.2

ITALIANO

Premere l'SSD M.2 NVMe e fissare il dado M.2 con la vite dell'SSD M.2.

ไทย

กด M.2 NVMe SSD ลง และยึดด้วย M.2 ตัวตุง M.2 SSD

РУССКИЙ

Нажмите на M.2 NVMe SSD и закрепите гайку M.2 винтом M.2 SSD.

繁體中文

按下 M.2 NVMe SSD 並用 M.2 SSD 螺絲固定 M.2 螺母。

簡體中文

按下 M.2 NVMe SSD 并用 M.2 SSD 螺絲固定 M.2 螺母。

日本語

Press down M.2 NVMe SSD を押し込んで、M.2 SSD のネジを M.2 ナットで固定します。

한국어

M.2 NVMe SSD 를 아래로 누르고, M.2 SSD 스크류를 이용해 M.2 너트에 고정합니다.

6

Install the heatsink on top of the assembled M.2 SSD and secure with Heatsink screw.



DEUTSCH

Installieren Sie den Kühlkörper auf der montierten M.2-SSD und sichern Sie ihn mit der Kühlkörperschraube.

FRANÇAIS

Installez le dissipateur thermique sur le SSD M.2 assemblé et fixez-le avec la vis du dissipateur thermique.

ESPAÑOL

Instale el disipador sobre el SSD M.2 ensamblado y fíjelo con el tornillo del disipador.

ITALIANO

Installare il dissipatore di calore sopra l'SSD M.2 montato e fissare con la vite del dissipatore di calore.

ไทย

ติดตั้งเครื่องระบายความร้อนที่ด้านบนของ M.2 SSD ที่ประกอบแล้ว และยึดด้วยสกรูระบายความร้อน

РУССКИЙ

Установите радиатор сверху на собранном M.2 SSD и закрепите его винтом радиатора.

繁體中文

將散熱片安裝在已組裝的 M.2 SSD 上面，並用散熱片螺絲固定。

簡體中文

將散熱片安裝在已組裝的 M.2 SSD 上面，并用散熱片螺絲固定。

日本語

設置された M.2 SSD 上面にヒートシンクを置き、ヒートシンクのネジで固定します。

한국어

조립된 M.2 SSD 위에 방열판을 장착하고, 방열판 스크류로 고정합니다.

4

Apply the blue thermal pad on M.2 SSD.



DEUTSCH

Bringen Sie die blaue Wärmefalle auf der M.2-SSD an.

FRANÇAIS

Placez la plaquette thermique bleue sur le SSD M.2.

ESPAÑOL

Coloque la almohadilla térmica azul en el SSD M.2.

ITALIANO

Applicare il pad termico blu sull'SSD M.2.

ไทย

ติดแผ่นระบายความร้อนสีน้ำเงินบน M.2 SSD

РУССКИЙ

Нанесите синюю термопрокладку на M.2 SSD.

繁體中文

在 M.2 SSD 上安裝藍色的導熱墊。

簡體中文

在 M.2 SSD 上安裝藍色的導熱墊。

日本語

M.2 SSD にブルーのサーマルパッドをのせます。

한국어

M.2 SSD 위에 푸른 써멀 패드를 적용합니다.

7

Secure the bracket with Bracket Screw and install ECM24-ARGB to your PC and fasten the bracket to your case. If you are using low profile case, please use the low profile bracket.



DEUTSCH

Sichern Sie die Halterung mit der Kühlkörperschraube und installieren Sie den ECM24-ARGB wieder in Ihrem PC. Befestigen Sie die Halterung an Ihrem Gehäuse. Bitte verwenden Sie bei Einsatz eines flachen Gehäuses die flache Halterung.

FRANÇAIS

Fixez le support avec la vis du support, installez l'ECM24-ARGB sur votre PC et attachez le support sur votre boîtier. Si vous utilisez un boîtier à profil bas, veuillez utiliser le support à profil bas.

ESPAÑOL

Fije el bracket con el tornillo del bracket e instale el ECM24-ARGB en su PC y fije el bracket a su carcasa. Si está usando una carcasa de perfil bajo, por favor use el bracket de perfil bajo.

ITALIANO

Fissare la staffa con la vite per staffa e installare ECM24-ARGB sul PC, quindi fissare la staffa al case. Se si utilizza un case a basso profilo, utilizzare la staffa a basso profilo.

ไทย

ยึดแผ่นโลหะด้วยสกรูยึด และติดตั้ง ECM24-ARGB เข้ากับ PC ของคุณ และยึดแผ่นรองยึดเข้ากับเคสไบนาน ถ้าคุณกำลังใช้เคสโปรไฟล์ต่ำ โปรดใช้แผ่นรองยึดโปรไฟล์ต่ำ

РУССКИЙ

Закрепите планку с помощью винта, установите ECM24-ARGB на свой компьютер и прикрепите планку к корпусу. Если вы используете низкопрофильный корпус, пожалуйста, используйте низкопрофильную планку.

繁體中文

用托架螺絲固定托架，然後將 ECM24-ARGB 安裝到 PC 上，然後將托架固定在機箱上。如果您使用薄型機箱，請使用薄型支架。

簡體中文

將 ECM24-ARGB 安裝到 PC 上，然後用螺絲把 ECM24-ARGB 的擴充槽板鎖固在機箱上。如果您使用薄型機箱，請更換使用 low profile 擴充槽板。

日本語


ブラケットをブラケットネジで固定し、ECM24-ARGB を PC にインストール、ケースにブラケットを固定します。ロープロファイルケース利用の場合は、ロープロファイルブラケットを使用します。

한국어

브라켓 스크류로 브라켓을 고정하고, ECM24-ARGB 를 PC에 장착한 후 브라켓을 케이스에 고정합니다. 로우 프로파일 케이스를 사용하는 경우, 로우 프로파일 브라켓을 사용하여 주십시오.

5

Align the screw holes of heatsink and ECM24-ARGB.



DEUTSCH

Richten Sie die Schraubenlöcher von Kühlkörper und ECM24-ARGB aneinander aus.

FRANÇAIS

Alignez les trous de vis du dissipateur thermique et de l'ECM24-ARGB.

ESPAÑOL

Alinee los agujeros de los tornillos del disipador y el ECM24-ARGB.

ITALIANO

Allineare i fori delle viti del dissipatore di calore ed ECM24-ARGB.

ไทย

ECM24-ARGB

РУССКИЙ

Совместите резьбовые отверстия радиатора и ECM24-ARGB.

繁體中文

對準散熱器和 ECM24-ARGB 的螺絲孔。

簡體中文

對準散熱器和 ECM24-ARGB 的螺絲孔。

日本語

ECM24-ARGB をヒートシンクのネジ穴に合わせます。

한국어

방열판과 ECM24-ARGB의 스크류 홀을 나란히 정렬합니다.

8

Connect the ECM24-ARGB to 5V ARGB motherboard header or ARGB controller with the ARGB 3pin cable.

